



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES

HYGICLIN
by PROQUIMIA

HYGICLIN

AQD23

**DETERGENTE
DESINCRUSTANTE
DESINFECTANTE
DE SUPERFICIES**

**DETERGENTE, DESINCRUSTANTE
Y DESINFECTANTE LISTO PARA USAR,
EFICAZ EN UNA SOLA ETAPA FRENTE A
BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS.**

Indicado para entornos sanitarios como hospitales, clínicas, centros dentales y residencias.

Diseñado para la higiene diaria de instalaciones y superficies en el ámbito sanitario.

Gracias a su elevado poder desincrustante, elimina eficazmente residuos inorgánicos, especialmente incrustaciones de cal.

Compatible con superficies esmaltadas, metales y plásticos comúnmente empleados en entornos médicos.

Registro AEMPS número 1516-DES.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Didecil dimetil amonio - CAS N° 7173-51-5 (3,01 mg/g)

Ácido fórmico - CAS N° 64-18-6 (19,98 mg/g). Excipientes

CARACTERÍSTICAS

- Líquido transparente incoloro con olor característico.
- pH (100%) = $2,50 \pm 0,25$
- Densidad = $1,00 \pm 0,01$ g/mL

PACKAGING
Ref. 4004203

Formato: 1L
Caja: 12 Un.





HYGICLIN
AQD23

EFICACIA BIOCIDA

TIPO DE ACTIVIDAD	FASE / ETAPA	ENSAYO MICROBIOLÓGICO*	TIEMPO DE CONTACTO (Min.)
Bactericida	2,1	EN13727	5
	2,2	EN16615	
Levuricida	2,1	EN13624	5
	2,2	EN16615	
Virucida	2,1	EN14476 Modified Virus Vaccina Ankara	5

(*) Todos los ensayos se han realizado en condiciones sucias y a 20°C.

MODO DE EMPLEO

DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES



I. Pulverizar HYGICLIN AQD23 directamente sobre la superficie a tratar o, preferiblemente, sobre un paño no tejido.

II. Frotar la superficie con un paño no tejido o una bayeta aséptica.

III. Dejar actuar 5 minutos. Enjuagar con un paño limpio humedecido y dejar secar.



HYGICLIN AQD23

BENEFICIOS

- Solución 3 en 1 lista para usar: **limpia, desincrusta y desinfecta** en una sola etapa.
- Elevado **poder desincrustante**, garantizando superficies libres de cal.
- **Sistema dosificador versátil**: aplicación en espuma vertical y 360°, para zonas de difícil acceso.
- Poder desodorizante: **elimina malos olores**, dejando un perfume agradable y persistente.
- **Amplia compatibilidad** con una variedad de materiales esmaltados, metálicos y plásticos.

PRECAUCIONES

Solo para uso profesional.

Leer la etiqueta antes de usar.

Evitar el contacto con ojos y piel.

Evitar la inhalación del producto.

Incompatible con productos clorados y aniónicos.

Buena compatibilidad con superficies esmaltadas, metales y plásticos comúnmente empleados en entornos médicos, como INOX 316, INOX 304, ABS, PC y PMMA. Evitar su uso en superficies calcáreas (como mármol, travertino o terrazo) y en superficies de metales débiles (como el aluminio, cobre o latón). En caso de duda consultar con el laboratorio.

ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar bien ventilado, protegido de la luz solar y entre 5°C y 25°C.

Verificar que los envases estén en buen estado y con sellos intactos antes de almacenarlos.

Consultar la fecha de caducidad.

El producto es estable hasta 2 años si se almacena adecuadamente.

ATENCIÓN

Los envases HDPE del HYGICLIN AQD23 son reciclables: desecharlos siguiendo las normativas vigentes.

Los envases plásticos y cajas de cartón son inflamables: mantener alejados de fuentes de calor o llamas.

Primeros auxilios:

CONTACTO CON LA PIEL:

Quitar toda la ropa contaminada y enjuagar la piel con agua abundante o ducharse.

OJOS:

Enjuagar con agua abundante durante 15 minutos. Consultar al médico si hay molestia.

INHALACIÓN:

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

INGESTIÓN:

Enjuagar la boca, beber agua y buscar atención médica si hay síntomas.

Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.



PROQUIMIA, S.A.

A-08288490

Ctra. de Prats, 6 | 08500 Vic

(Barcelona) España

T. +34 93 883 23 53

www.proquimia.com

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

